



การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** Password: **aisadmin** และใส่ CAPTCHA แล้วกด **SIGN IN**



รูปที่ 1 หน้า Login


3. หน้า Home คลิก **Internet**



รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือกเมนูด้านซ้าย **DDNS** -> คลิก **DDNS** เพื่อสร้าง โดย

- **Provider:** เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
- เลือก **On DDNS** เพื่อเปิดใช้งาน
- **Username:** Username บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
- **Password:** Password บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
- **Host Name:** Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
- คลิก **Apply** เพื่อบันทึกการทำงาน



รูปที่ 3 หน้าการตั้งค่า DDNS